

COLLA EWC/K (EvOK)

COLLA ACRILICA PER POLISTIROLO E PIASTRELLE

Colla EWC/K (Evok) è un adesivo universale a base acrilica, formulato per incollare rivestimenti murali quali sughero, pannelli in polistirolo, battiscopa in legno e PVC, ceramica murale. La sua composizione consente un'applicazione facile e uniforme, garantendo un effetto ventosa e una presa iniziale efficace. Il prodotto è indicato per uso interno, con basso contenuto di VOC, assicurando un'applicazione sicura e senza odori persistenti. È ideale anche per applicazioni nel fai da te e per sigillare elementi in cartongesso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Presa iniziale efficace:** assicura una buona adesione su diverse superfici.
- **Versatilità:** compatibile con sughero, polistirolo, battiscopa in legno e PVC, ceramica murale.
- **Basso VOC:** sicuro per ambienti interni, ridotte emissioni di composti organici volatili.
- **Applicazioni nel fai da te:** adatto a lavori di bricolage e piccoli interventi domestici.
- **Sigillatura del cartongesso:** può essere usato per fissare e sigillare elementi in cartongesso.



APPLICAZIONI

- Fissare rivestimenti murali come sughero, polistirolo e ceramica murale.
- Incollare battiscopa in legno e PVC con ottima adesione.
- Montaggi su controsoffitti, applicando la colla a noci sul rovescio del pannello.
- Sigillare e fissare elementi in cartongesso per una maggiore stabilità.
- Applicazioni nel fai da te, per interventi di riparazione e montaggio.
- Applicazione su sottofondi sani, puliti e asciutti, in caso di dislivelli si consiglia la rasatura con stucco Rasadur.

COLORE

Beige.

CONSISTENZA

Pasta densa.

TEMPISTICHE

Tempo prodotto aperto: 15 minuti.
Tempo di presa iniziale: 20-30 minuti, manipolabile dopo 2-3 ore.
Tempo di essiccazione completa: 24 ore, con adesione stabile e resistente.

RESA

Circa 500 g/m², con spatola fine da 1 mm.

FILM FINALE

Resistente e tenace.

CONFEZIONE

Barattolo da 850 g - Secchio da 5 kg.

MODALITÀ D'USO

1. Preparazione del supporto: assicurarsi che la superficie sia sana, pulita e asciutta. In presenza di forti dislivelli, livellare la superficie con stucco Rasadur.
2. Applicazione della colla: stendere la colla con spatola fine (1 mm) su 1 m² per volta per evitare l'essiccazione prematura. Applicare il rivestimento e premere con cura per eliminare eventuali bolle d'aria. Per controsoffitti, applicare la colla a noci sul rovescio del pannello, quindi fissarlo alla superficie. Evitare che la colla faccia pellicola prima della posa per garantire una presa ottimale.
3. Strumenti consigliati: spatola dentata fine (1 mm) per una distribuzione uniforme del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e gelo.



PRONTO
ALL'USO



ADESIONE
SUPERIORE